

## 504054, 504139, 504146 L.O.L. Surprise! Tweens a nafukovacie zvieratko

**VAROVANIE!** Nevhodné pre deti do 3 rokov. Malé časti. Nebezpečenstvo zalknutia. Nutný dohľad dospelých osoby

**Obsah:** 1 Tweens bábika 1 pokrývka hlavy 1 outfit 1 pár topánok (Ali Dance má aj návleky na nohy) 1 nafukovacie zvieratko 1 stojan pre bábiku 1 C-klip

TIP: Pri obliekaní bábiky stlačte zápästné kľby a jemne zatiahnite. NETAHAJTE ZA PRSTY.

**Batérie a inštalácia:** 45x 1,5 V AA (LR6) Batérie musí meniť dospelý. Inštalujte podľa obrázkového návodu. 1. Pomocou krížového skrutkovača (nie je súčasťou dodávky) odstráňte skrutku a kryt priestoru pre batérie ktorý sa nachádza vo vnútri nafukovacieho zvieratka na zadnej strane základne. 2. Vložte tri (3) nové 1,5 V alkalické batérie AA (nie sú súčasťou dodávky) a uistite sa, že konce (+) a (-) smerujú správnym smerom, ako je uvedené vo vnútri priestoru pre batérie. 3. Vráťte kryt priehradky a utiahnete skrutku.

**Bezpečnostné informácie k batériám:** Pre dlhšiu výdrž používajte alkalické batérie správneho typu. Dbajte správnej polarizácie. Nepoužívajte súčasne batérie rôzneho veku, typu, nenabíjacie s nabíjacími. Batérie neskratujte. Pokiaľ výrobok dlhší čas nepoužívate, vyberte batérie, aby ste predišli ich vytečeniu. Vybité batérie vyberte. Použité batérie odovzdávajte na zberných miestach. Nenabíjajte nenabíjacie batérie. Nabíjacie batérie nabíjajte iba pod dohľadom dospelého. Pred nabíjaním batérií ich vyberte z výrobku. Batérie nevystavujte ohňu, mohli by vytiecť alebo explodovať.

### Stojanček pre bábiku:

Podľa priloženého obrázkového návodu: Vloží stojanček pre bábiku tak, aby výstupky smerovali k zadnej časti základne. Ak sa pokúsite vložiť stojan s výstupkami smerom dopredu, môžete ho poškodiť. Pokiaľ nie je stojanček pre bábiku správne nasadený, nemusí bábika dobre stáť.

### Nafukovacie zvieratko:

Podľa obrázkového návodu sa uistite, že látka je čo najlepšie uzavretá, aby sa vzduch udržal vo vnútri všetkých častí zvieratka. Tip: Najprv zaistíte látku na háčiky a slučky zhora a potom začnete látku zospodu uzatvárať.

Prepnite prepínač pod základňou nafukovacieho zvieratka z polohy "Vypnuté" do polohy "Zapnuté".

Sledujte, ako sa zvieratko nafúkne. Tip: Jemne upravte uši alebo nohy zvieratka podľa potreby.

**Varovanie:** Nikdy nevhadzujte žiadne predmety do rotujúceho motora. Dlhé vlasy majte zviazané dozadu a voľné odevy udržiavajte mimo dosahu točiaceho sa motora.

### Dôležité informácie:

Aby ste zabránili vybitiu batérií, vždy po hre prepnite tlačidlo do polohy "Vypnuté". Nenechávajte na slnku alebo na veľmi horúcich miestach. Nenechávajte bábiku dlhšiu dobu na priamom slnku. Vlasy bábiky nevysušajte fénom ani ich žiadnym iným spôsobom nevystavujte veľmi vysokému teplu, môže dôjsť k ich poškodeniu. Pokiaľ bábiku nepoužívate, zložte ju zo stojanu. Ak chcete zvieratko nafúknuť bez bábiky vo vnútri, vyberte stojanček pre bábiku, aby ste predišli možnému zraneniu.

### Odstránenie plastových pútok a blistra:

Odporúčame, aby dospelá osoba opatrne podľa priloženého obrázkového návodu odstrihla plastové pútko, ktoré držia blister na mieste. U základný stojanček na bábiku, okolo pása bábiky, za hlavou bábiky. Plastové pútko a blister vyhodte to triedeného odpadu.

Zámky sú umiestnené pod nafukovacou základňou. Otočením proti smeru hodinových ručičiek sa zámky odomknú. Zámky vytiahnite a vyhodte. Nafukováciu základňu je teraz možné vybrať z obalu.