

120650 L.O.L. Surprise! Neon Pop Star Tweens bábika

VAROVANIE! Nevhodné pre deti do 3 rokov. Malé časti. Nebezpečenstvo zalknutia. Tento typ výrobku obsahuje gombíkové batérie. Prehltnutie gombíkovej batérie môže do 2 hodín spôsobiť vnútorné chemické popáleniny a nasledovne smrť. Použitých batérií sa ihneď zbavte a nové neskladujte v dosahu detí. Pokiaľ došlo k prehltnutiu batérie, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc!

TIPY: Pri obliekaní bábiky stlačte zápästné kĺby a jemne zatiahnite. **NETAHAJTE ZA PRSTY.** Bábika je kĺbová, ale kolenný kĺb bude treba povoliť. Ak chcete kolenný kĺb uvoľniť, miernou silou zatiahnite nohu dopredu, kým koleno nezacvakne. Potom nohu zatlačte späť a tá opäť zacvakne.

Dôležité informácie:

Aby ste odhalili neónové prekvapenia, mierte UV svetlom z tesnej blízkosti na bábiku, oblečky a doplnky. Nie všetky doplnky majú neónové prekvapenie. Zabráňte vniknutiu vlhkosti do baterky. Nedávajte jej do vody. Nemerte baterkou do očí. Po hraní baterku vypnite, aby ste šetrili energiu. Neskladujte bábiku dlhšiu dobu na priamom slnku.

Batérie a inštalácia: 3x 1,5 V AG3 (LR41) Batérie musí meniť dospelý. Inštalujte podľa obrázkového návodu. 1. Pomocou krížového skrutkovača (nie je súčasťou dodávky) odstráňte skrutku a kryt priestoru pre batérie, ktorý sa nachádza pod svetlom. 2. Vložte tri (3) nové 1,5 V alkalické batérie AG3 (LR41) (nie sú súčasťou dodávky) a uistite sa, že konce (+) a (-) smerujú správnym smerom, ako je uvedené vo vnútri priestoru pre batérie. 3. Vráťte kryt priehradky a utiahnete skrutku.

Bezpečnostné informácie k batériám: Pre dlhšiu výdrž používajte alkalické batérie správneho typu. Dbajte správnej polarity. Nepoužívajte súčasne batérie rôzneho veku, typu, nenabíjacie s nabíjacími. Batérie neskratujte. Pokiaľ výrobok dlhší čas nepoužívate, vyberte batérie, aby ste predišli ich vytečeniu. Vybité batérie vyberte. Použité batérie odovzdávajte na zberných miestach. Nenabíjajte nenabíjacie batérie. Nabíjacie batérie nabíjajte iba pod dohľadom dospelého. Pred nabíjaním batérií ich vyberte z výrobku. Batérie nevystavujte ohňu, mohli by vytiecť alebo explodovať.